

## Federn/Sport Springs

Baujahr year	Ausführung model/chassis	Hinweise notes	Tieferl. ca. mm approx. lowering	Feder- Kennzeichnung spring marking	Bestell-Nr. part-no.
Logan	2004> Typ SD		45	VA: 29138 VA HA: 29138 HA	29138-1 Mit ABE*
Logan MCV Kombi/SW	01/07> Typ SD		35	VA: 29085 VA HA: 29085 HA	29085-1
Sandero	06/08> Typ SD		VA: 40-45 HA: 60	VA: 29138 VA HA: 29138 HA	29138-1 Mit ABE*

## Spurverbreiterungen mit ABE für Orig.-Räder/Wheel Spacers with ABE for original-wheels

Fahrzeugtyp vehicle	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	Gewinde thread	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle Vorderachse (VA) / Hinterachse (HA)	Bestell-Nr. part-no.
Logan Typ SD	100/4	60,1	M12 x 1,5	VA: DR 36 mm / HA: DR 40 mm	1004601
Sandero Typ SD	100/4	60,1	M12 x 1,5	VA: DR 36 mm / HA: DR 40 mm	1004601

Die Spurverbreiterungen mit ABE sind nur zulässig für die in der ABE der Spurverbreiterungen genannten Original-Rädern. Die jeweilige ABE liegt der Verpackung bei. Die Auflagen u Zulässigkeiten finden Sie auch unter [www.h-r.com](http://www.h-r.com). Bei Verwendung von bestimmten Rad-/Reifenkombinationen ist eine TÜV-Abnahme erforderlich. Die Auslieferung der Spurverbreiterungen mit ABE erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und einem Felgenschloss./Wheel spacers with ABE are only useable for the original wheels shown in the ABE which is enclosed in the delivery. Technical notes can be found on [www.h-r.com](http://www.h-r.com). For special wheel / tyre combinations an additional / TÜV inspection is necessary. ABE are just valid in Germany. Included in the delivery of the ABE spacers is the entire fastening material and a wheel-lock.

TRAK+Spurverbreiterungen/TRAK+Wheel Spacers Gutachten über/Approvals at [www.h-r.com](http://www.h-r.com)

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset FA/RA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
Logan Typ SD	13	100/4	60,1	S	M12 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10264601
Sandero Typ SD	13	100/4	60,1	S	M12 x 1,5		DR 30	3,25	30264601
							DR 36	3	36264601
							DR 40	3,25	40264601
							DRA 40	7	40264601
							DRA 50	7	50264601

Bei dem System DR 30 müssen die Fettkappen aussen in den Distanzring eingedrückt werden!

For the DR 30 System the grease-caps have to be pressed to the outside of the spacer!

Vor der Bestellung/Montage bitte die Technischen Hinweise ab Seite 357 beachten!  
Before ordering and/or installation please check the technical notes from page 357!